W	Zn	rk	$\mathbf{O}$	rder	· ID	66	50	3
٧١	' U	TK	W	uei	11)	- 00	コナ.	Э

Tuesday, February 22, 2011 1:27:11 PM



Page 1

Item ID:

D3186-2M

Accept

Setup

Start

Stop



**Revision ID:** 

Item Name:

SPACEPOD DOOR RH

Start Date:

Required Date: 2/25/2011

2/22/2011

Start Qty: 1.00

Reg'd Qty: 1.00



**Cust Item ID:** 

**Customer:** 

Reference:

Approvals:

Process Plan:

QC:

Date://-02-22 Tooling:

Date: **SPC (Y/N):**  Date:

Date:

Run

**Qty** 

Start

PHU-02-22

Stop

Sequence ID/ Work Center ID Operation Description

Set Up/ **Run Hours**  **Tool ID** 

Tool # Plan

Code

Accept Qty

Reject Reject Number

Insp. Stamp

**Draw Nbr** 

Revision Nbr

D3186 Rev E

100

Purchasing

Purchasing

**PURCHASING** 

Memo

Issue P/O: 13537 Description: D3186-2MDoor

Supplier: Delastek

Conformity Certificate and Process sheet required

Ship 3 Items from Previous steps

110

Receive & Inspect for Damage & Mat'l Certs

0.00

0.00

0.00

Packaging

Memo

0.00

Packaging

Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from Delastek is

attached.

	-								ř.
W/O:			WO	RK ORDER CHANGE	S			•	
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAN	IGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No	•	PAR #:	Fault Categ	ory:	NCR: Yes	No <b>DQ</b>	<b>4:</b>	Date: _	
,	R	esolution:	Disposition	:	QA: N/C CI	osed:		Date: _	
NCR:	b		WORK ORDE	R NON-CONFORMA	NCE (NCF	1)			
DATE	STEP	Description of NC		Corrective Action Section		Verific		Approval	Approval
DAIL	SILF	Section A	Initial Chief Eng	·Action Description Chief Eng	Sign 8 Date	Secti	on C	Chief Eng	QC Inspector
		A A Section 1							
	1	I .			i	1		1	1

Work Order ID 6659	(Order II)   665'	<b>y</b> .
--------------------	-------------------	------------

Tuesday, February 22, 2011 1:27:11 PM



Page 2

Item ID:

D3186-2M

Accept

Setup Start

Stop



**Revision ID:** 

Item Name:

SPACEPOD DOOR RH

**Start Date:** 

Required Date: 2/25/2011

2/22/2011

Start Oty: 1.00

Req'd Qty: 1.00



**Cust Item ID:** 

Customer:

Tool ID

Reference:

Approvals:

Process Plan:

QC:

Date:

Tooling:

Date:

Tool # Plan

Code

Run

Start

Stop



Sequence ID/

Date:

SPC (Y/N):

Set Up/

Date:

Accept

Qty

Reject Otv

Insp. Reject Number Stamp

Work Center ID 120

QC

Quality Control

Operation Description

QC6- Inspect dimensions to drawing

Memo

**Run Hours** 0.00

0.00

Check for void spot and pins.

130

Packaging Packaging

Identify as per dwg & Stock Location:

Memo

140

QC

**Quality Control** 

QC21- Final Inspection - Work Order Release

0.00

Memo

0.00

N 4.04.64

									2			
W/O:			WORK ORDER CHANGES									
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CH	ANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
Part No	•	PAR #:	Fault Cat	egory:	NCR: Yes	No <b>DQ</b>	A:	_ Date: _				
	R	esolution:	Dispositi	on:	QA: N/C CI	osed:		Date:	·····			
NCR:			WORK OR	DER NON-CONFORM	ANCE (NCF	R)						
DATE	STEP	Description of NC			ction B	Verific	ation	Approval	Approval			
DATE	SIEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Secti		Chief Eng	QC Inspector			
-												

#### **Picklist Print**

Tuesday, February 22, 2011 1:27:17 PM

Work Order ID: 66593

Parent Item:

D3186-2M

Parent Item Name: SPACEPOD DOOR RH



Start Date: 2/22/2011

Required Date: 2/25/2011

Page 1

Start Qty: 1.00

Required Qty: 1.00


Comments:

IPP Rev:A New Issue 06-12-04 ec IPP rev D rv D dwg 07.03.07 ec

Component Item ID/ Item Name	Replacement Item ID	Mfg/ Purch	Bin Primary Item Location	Last Location	Route Seq ID	Unit of Measure	Qty on Hand	Qty per Kit	Total Qty	Qty Issued	Date Issued	Status
D3186-2P		Purchased	No		110	Each	0.0000	1	1	1		
											/ , , , , , ,	

Spacepod Door


	-									· ·
W/O:		-	WO	RK ORDER CHANG	ES					
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAP	IGE	В	У	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No		PAR #:	Fault Categ	jory:	_ NCR:	Yes N	o <b>DQ</b>	A:	_ Date: _	
	R	esolution:	Disposition	1:	_ QA: N	C Clo	sed:		Date:	
NCR:		1	WORK ORDE	R NON-CONFORM	ANCE (I	VCR)				
DATE	STEP	Description of NC			tion B		Verific	ation	Approval	Approval
DATE	SIEF	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng		ign & Date	Secti	on C	Chief Eng	QC Inspector
										,
									5	




									,			
W/O:			WORK ORDER CHANGES									
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAN	IGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
						-						
			1540-16400000 residence - 19400000 residence 1940000 residence 194000 residence 194000 residence 194000 residence 194000000000000000000000000000000000000									
Part No		PAR #:										
	R	esolution:						Date:				
NCR:		•	WORK ORDE	R NON-CONFORMA	NCE (NC	R)						
DATE	STEP	Description of NC		Corrective Action Section		Verifi	cation	Approval	Approval			
DAIL	JILI	Section A	Initial Chief Eng	Action Description  Chief Eng	Sign Dat		tion C	Chief Eng	QC Inspector			

3 D **B6-5** SEE DETAIL C 2 PL B6-5 SEE DETAIL C 2.88 -2.89 23.17 - 1.80 SEE DETAIL D 5.85 1.80 -1.41 A2-5 С SEE DETAIL F 2 PL 12.42 - 5.50 15° 19° 5.50 3.46 2.78 - SEE DETAIL D 3 PL В В D3186-4 SPACEPOD DOOR, RH MAKE FROM D3186-2M D3186-2 SPACEPOD DOOR, RH
MAKE FROM D3186-2M NOTES: 1) MATERIAL: N/A 2) FINISH: N/A DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA DESIGN DRAWN RF 3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED
5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX CHECKED DRAWING NO. REV. E MFG. APPR. D3186 SHEET 2 OF 5 6) IDENTIFICATION: NONE 7) WEIGHT: N/A APPROVED TITLE SCALE DE APPR. SPACEPOD DOOR NTS DATE 09.07.08


	•								· ·
W/O:			W	ORK ORDER CHANG	ES				
DATE	STEP	PRO	DCEDURE CHA	INGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
				-					
_									
Part No	:	PAR #:	Fault Cate	gory:	_ NCR: Yes	No <b>DQ</b>	A:	_ Date: _	
	R	esolution:	Dispositio	n:	_ QA: N/C C	closed:		Date: _	
NCR:		•	WORK ORD	ER NON-CONFORMA	ANCE (NC	R)			
DATE	CTED	Description of NC	Description of NC Corrective Action			Verifi	cation	Approval	Approval
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign Date	& Sect	ion C	Chief Eng	QC Inspector



	•								•					
W/O:		WORK ORDER CHANGES												
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHA	ANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector					
Part No	:	PAR #:	Fault Cate	egory:	_ NCR: Yes	No DQ	A:	Date: _						
	R	esolution:	Disposition	on:	_ QA: N/C C	losed:		Date: _						
NCR:			WORK ORD	ER NON-CONFORMA	NCE (NC	₹)								
DATE	STEP	Description of NC		Corrective Action Secti		Verifi	cation	Approval	Approval					
DAIL	SIEF	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign Date	0000	ion C	Chief Eng	QC Inspector					
									,					
				-										



	•									,					
W/O:			WORK ORDER CHANGES												
DATE	STEP	PRO	CEDURE CH	ANGE		у	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector					
						1									
				·											
Part No		PAR #:	Fault Cat	egory:	NCR:	Yes N	lo <b>DQ</b>	A:	Date:						
	R	esolution:	Dispositi	on:	_ QA: N	C Clo	sed:		Date: _						
NCR:		V	WORK ORE	DER NON-CONFORMA	NCE (	VCR)	)								
D.A.*F.F.	0.750	Description of NC		Corrective Action Section			Verific	ation	Approval	Approval					
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng		ign & Date		on C	Chief Eng	QC Inspector					
		***************************************													
			-												



	•									* •
W/O:			W	ORK ORDER CHANG	BES					
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHA	NGE	В	y	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
		*								
Part No	•	PAR #:	Fault Cate	gory:	_ NCR: `	res N	lo <b>DQ</b>	A:	Date: _	
	R	esolution:	Dispositio	n:	QA: N/	C Clo	sed:		Date: _	
NCR:		1	WORK ORD	ER NON-CONFORM	ANCE (N	(CR)				
	0.25	Description of NC	Description of NC Corrective Action				Verific	cation	Approval	Approval
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng		ign & Date		on C	Chief Eng	QC Inspector
,										
I	1	I .			1		1		l .	1



Dart Aerospace Ltd. 1270 Aberdeen Street Hawkesbury, ON K6A 1K7

Tel: 613 632 9577 Fax: 613 632 1053

#### \*\*\*PO REPRINT\*\*\*

#### Purchase Order ID PO13537

Purchase Order Date 2/22/2011 PO Print Date 2/23/2011

Page Number 1 of 1

Order From:

VU-DEL003

DELASTEK INC

2699 5E AVENUE, LOCAL C.P 10100

GRAND-MERE, QC G9T 5K7

CA

Contact Name

Vendor Phone

Vendor Fax

Vendor Account Nbr

819 533 3494

819 533 5788

Buyer

Brigitte Golden

Requisition Nbr

Tax Resale Nbr

10127-2607

Terms

Net 30 USD

Currency **FOB** 

Destination-Collect

Ship To:

DART AEROSPACE LTD

1270 ABERDEEN

HAWKESBURY, ON K6A 1K7

**CANADA** 

Line Nb	r Reference Revision ID Vendor Part Number	Description/ Mfg ID	Req Date/ Taxable	Req. Qty/ Unit of Measure	Ship Method	Unit Price	Extended Price
2	D3186-2P	Spacepod Door	3/21/2011 Yes	1.00 Each	Purolator ground	\$711.0000	\$711.00
		Special Inst:	As per Dwg: B#66594	D3188 Rev:F			
}	D3186-2P	Spacepod Door	4/15/2011 Yes	V 1.00 Each	Purplator ground	\$711.0000	\$711.00
		Special Inst:	B66593				•
٠	D3.188-2P	Spacepod Body	3/21/2011 Yes	1.00 Each	Purolator ground	\$2,177.0000	\$2,177.00
		Special Inst:	As per DWG B66597	i: D3188 Rev: F	14/3/25		
	D3188-2P	Spacepod Body	4/15/2011	1.00	Purolator ground	\$2,177.0000	\$2,177.00
			Yes	Each			
		Special Inst:	B66602		PO T	otal:	\$5,776.00

No substitution or deviation without consent.

Change Nbr:

2

Change Date: 2/23/2011

Certificate of Conformity or Material Certification required when applicable



Local 14, Porte -A-Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can \*\* Fax (819) 533-3494 \*\*

# **PACKING SLIP**

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Invoice #	38005
Customer#	DART US

<b>Telephone:</b> (819) 533-5788	Customer # DART US
Warehouse: MAIN	<del></del>
Bill to:	Ship to:

DART AEROSPACE LTD 1270, Aberdeen Street Hawksbury, Ontario K6A 1K7 Canada

Telephone: 613-632-5200 Contact: Linda Lacelle

DART AEROSPACE LTD 1270, Aberdeen Street Hawksbury, Ontario K6A 1K7 Canada

Sh.	ip via		F.O.B.	6.2.3 🖟	Terms		Salesperson
PURO	GROUND		Origin	Net :	30 days USA	Cla	ude Lessard, ext. 233
Ship date	Order Date	e Our PO#	Order	by	Your PO	#	GST/PST#
13/04/2011	22/02/2011		Brigitte (	Golden	PO13537	4	
Order Qty	B.O. Qty	Current Ship.	Item#		Îten	Description	
1	0	1 D	KC134-0060	Dwg. Rév.: E <u>No. série</u>	62P Spacepod Door R  No. lot		U de M : Each
				B66593	31894		
		,					
	·						

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

Г4 Cust.

Adm.

☐ Quality

☐ Ship.

Accepted by:

Quality department

AQ-357

: SPACEPOD DOOR RH

: DKC134-0060

: 7781 & 411-350

: 2011-03-01

: D3186

: DK-359

: E

1 UdM: UNITE

Date:

Mardi, 2011-02-22 17:21:45

Utilisateur.

Pascal Carignan

#### Feuille de Procédé

Nom Dessin

Numéro Article

Numéro Dessin

Projet Numéro

Révision dessin

Matériel

Date Dûe

Client	
Mumáro	lah

: DART US DART AEROSPACE LTD

Type

: 31894 Numéro Soumission: 3769

Numéro B.A.

Cette fois

: 2011-02-22

: NC Prsht Rev.

Prem. fois : 31893

Job précédente Écrit par

Vérifié & Approuvé par

Commentaires

: N° de pièce Client: D31862M

No. B.V. :

Process Sheet Rév.: 01 changer le sikkens AAC1390 pour le P15-3 (AAC1492), enlever le AAC1617, changer le freekote 44-NC pour le

Wolo

B66593

Qté:

Produit additionnel

Numéro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

Description: N° 83634, Frekote Loctite Wolo

1.0

AAC1616

Total: 0.050 UNITE(s)

Commentair Qty.: 0.050 UNITE(s)/Unit

N° 83634, Frekote Loctite Wolo

# de Lot:

2.0

PRÉPARATION

Préparation du moule



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs

Faire la préparation du moule N° DT 8006 selon IG 0009.

Date: Sceau: 3.0 AC0883 Commentair Qty.: 3.28 VERGE(s)/Unit Total:

3.28 VERGE(s)

4.0

Wrightlon 5200 Bleu P3

Commentair Qty.: 3.59 VERGE(s)/Unit Total:

3.59 VERGE(s)

5.0 AC0885

AC0884

Feutre de drainage N° Airweave N 10

Tissu à délaminer Release ply B

Commentair Qty.:

3.00 VERGE(s)/Unit

Total: 3.00 VERGE(s)

6.0 AC0943

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Commentair Qty.: 3.00 VERGE(s)/Unit Total:

AMB0214 7.0

3.00 VERGE(s)

Commentair Qty.: 4.5 VERGE(s)/Unit Total: 4.5 VERGE(s)

9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

N° de Lot: 1-28776 - 2

Mardi, 2011-02-22 17:21:45 Date: Pascal Carignan Utilisateur: Feuille de Procédé Client: DART US DART AEROSPACE LTD Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 31894 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y 8.0 AC0886 Commentair Qty.: 2.2500 ROULEAU(s)/Unit Total: 2.2500 ROULEAU(s) AMB0349 Fiberglass 12 oz Unidirectional 9.0 1.00 VERGE(s)/Unit 1.00 VERGE(s) Commentair Qty.: Fiberglass 12 oz Unidirectional N° de Lot: 10.0 Préparation du matériel Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs Tailler le matériel selon les différents patrons de découpe. Appliquer le ruban jaune tout le tour du stretchlon 200 en laissant le papier sur le coté non en contact avec le sac à vide. Afin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz. tous en même temps en les superposants les uns sur les autres. Date:01-03-11 Sceau: AMB0286 Catalyst N° DDM-9 11.0 0.0080 GALLON(s) Commentair Qty.: 0.0080 GALLON(s)/Unit N° de Lot Catalyst N° DDM-9 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AMB0212 12.0 0.500 LITRE(s) Commentair Qty.: 0.500 LITRE(s)/Unit Total: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: 13.0 PREP-GENERAL Préparation du matériel Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs

Faire la préparation de la résine selon les quantitées requises, mix ratio 1.5% catalyst par quantité de résine.

Faire le laminage

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

À l'aide d'un rouleau de 2" dia. appliquer une couche de résine sur le moule et ensuite imbiber un pli de tissu

9.7 oz. Sceau

14.0

Mardi, 2011-02-22 17:21:45 Date: Pascal Carignan Utilisateur: Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Client: DART US DART AEROSPACE LTD Numéro Job: 31894 Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: BAGGING Faire le bagging sur la pièce 15.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs Faire la poche à vide selon IG 0012. Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Heure Fin Curing: 8:00 Heure début Curing: 10:30 Catalyst N° DDM-9 AMB0286 16.0 Commentair Qty.: 0.0120 GALLON(s)/Unit Total: 0.0120 GALLON(s) Catalyst N° DDM-9 N° de Lot:\_ AMB0212 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 17.0 Commentair Qty.: 0.300 LITRE(s)/Unit Total: 0.300 LITRE(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min N° de Lot PREP-GENERAL Préparation du matériel 18.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Faire la préparation de la résine selon les quantitées requises, mix ratio 1.5% catalyst par quantité de résine et imbiber toutes les surfaces du Foam Core selon IG0105. Sceau: 19.0 DKC134-0057 Foam Core N° D3186-102 (Porte D3186-2) Commentair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Total: 1 UNITE(s) Foam Core N° D3186-102 (Porte D3186-2) N° de Job: 20.0 AAC1611 Polybond B46F 0.090 KIT(s) Commentair Qty.: 0.090 KIT(s)/Unit Total: Polybond B46F N° de Lot: ASSEMBLAGE 21.0 Assemblage mécanique Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs Retirez le bagging. Pour aider au positionnement de 12 oz., positionner le gabarit de trimage dans le moule et tracer son contour sur le 9 oz. Retirez le gabarit de trimage.

Positionner le foam core à l'aide du gabarit prévu à cet effet et tracer le contour sur le 9 oz. ( Vous devriez maintenant avoir 2 contours de tracé sur le 9 oz. )

Dono ?

			(
	di, 2011-02-22 17 cal Carignan		
,		<u>Feuille de Procédé</u>	
Client: Numéro Job:		RT AEROSPACE LTD Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Numéro Article: DKC134-0060	
Numéro Job:			
# Séq.:	Machine ou Op	pération: Description :	
		ne couche de Polybond B64F à l'endos du Foam Core N° DKC134-0057 et positionner le foam moule selon le dessin, et selon les lignes de positionnement prévues à cet effet.  3	
22.0	BAGGING	Faire le bagging sur la pièce	
Comment	air Setup: 0.00H	Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs	
	Faire la poct	he à vide selon IG 0012. agging avant la fin de la polymérisation (entre 1h et 1h30) afin d'enlever le surplus de Polybond.	
	Heure début	t Curing: 10:25 Heure Fin Curing: 11:45	
23.0	AMB0286	Catalyst N° DDM-9	
Comment		400 GALLON(s)/Unit Total: 0.0400 GALLON(s)	
24.0	AMB0212	Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.	_
Comment	air Qty.: 1.00	00 LITRE(s)/Unit Total: 1.000 LITRE(s) /-29826-/	
25.0	PREP-GENERAL	Préparation du matériel	
Comment	air Setup: 0.00h	Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs	
	Faire la prép Date: 9/8	paration de la résine selon les quantitées requises, mix ratio 1.5% catalyst par quantité de résine.  Sceau:  Sceau:	
26.0	LAMINAGE	Faire le laminage	
Comment	air Setup: 0.00h	Hrs/ Run: 30.0000Min	
		inage d'un pli de 9.7 oz.	
		inage d'un pli de 12 oz. tout le tour de la porte. inage d'un pli de 9.7 oz.	
	Date: 9/0	3/// Sceau: DELASTEC SOLVENING 34	

-- '

Date: Mardi, 2011-02-22 17:21:45 Pascal Carignan Utilisateur: Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Client: DART US DART AEROSPACE LTD Numéro Job: 31894 Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: # Séq.: Description: Machine ou Opération: BAGGING Faire le bagging sur la pièce 27.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs Faire la poche à vide selon IG 0012. Laissez Sécher 4 heures minimum Démoulage de la pièce 28.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Démouler la pièce en faisant bien attention aux coins & Edges. Sabler la surfaces de la pièce qui était en contact avec le moule afin d'éliminer le fini lisse de celuî-ci. 29.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs Trimer le contour de la pièce à l'aide du gabarit de trimage prévu à cet effet. Dupont Primer N° 7704S 30.0 AAC1021 Total: 0.1400 UNITE(s) (a) Commentair Qty.: 0.1400 UNITE(s)/Unit N° de Lot:\_ Dupont Primer N° 7704S 31.0 AAC1101 N° 7775S, Dupont Activator - Reducer Chromabase Commentair Qty.: 0.0283 UNITE(s)/Unit Total: 0.0283 UNITE(s) N° de Lot: /-2896/-3 N° 7775S, Dupont Activator - Reducer Chromabase PRIMER Application primer 32.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs Appliquer une couche de primer selon IG 0008

	٠.

^ **.** 

Mardi, 2011-02-22 17:21:45 Date: Utilisateur: Pascal Carignan Feuille de Procédé Client: DART US DART AEROSPACE LTD Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Numéro Job: 31894 Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: AAC1492 N° P-15-3, Adtech Micro Ultra Filler 33.0 Commentair Qty.: 0.010 GALLON(s)/Unit 0.010 GALLON(s) 5(.21/3/2011) N° P-15-3, Adtech Micro Ultra Filler Finition Générale FINITION 34.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs Faire les réparations de finition si nécessaire à l'aide du "Filler" P15-3. Faire un léger sablage (Grit 220) de toutes les surfaces. Date: 34-3-// sceau: Dupont Primer N° 7704S 35.0 0.1400 UNITE(s) Commentair Qty.: 0.1400 UNITE(s)/Unit Total: # de Lot: 1-29624-2 Dupont Primer N° 7704S AAC1101 N° 7775S, Dupont Activator - Reducer Chromabase 36.0 Commentair Qty.: 0.0300 UNITE(s)/Unit Total: 0.0300 UNITE(s) # de Lot: <u>1-29177-</u>3 N° 7775S, Dupont Activator - Reducer Chromabase 37.0 Application primer Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs Appliquer une couche de primer selon IG 0008. # de Fiche de mélange:\_ INSPEC FINAL Inspection finale 38.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Faire l'inspection finale par la qualité selon le dessin. Date: Qaval [] Sceau: QA-3 39.0 Emballage & Entreposage Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs Emballer et entreposer selon IG 00

Page 6

	•			
				•
		•		÷ °
				•
	·			
				*
			·	
*				
	ak.			
		•		
			•	
		•	•	
		•		
	,			
				•